

Messanleitung für Fliegengitter an Tür und Fenster mit Rollläden

Für die Montage eines Fliegengitters zwischen Rollläden und Fenster/Tür:

Diese Anleitung gilt für Fenster und Türen mit Rollläden. Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen dem Fensterrahmen und der Rollladenführungsschiene mindestens 2 cm Abstand vorhanden sind. So lässt sich das Fliegengitter problemlos zwischen Rollläden und Fenster montieren. Sollte dieser Abstand nicht gegeben sein, können Sie das Fliegengitter alternativ vor der Führungsschiene anbringen.

Anleitung zur Messung der Breite für das Fliegengitter

Es gibt zwei Optionen zur Messung der Breite, abhängig von der Breite des Fensteraußenrahmens.

Option 1: Fensteraußenrahmen hat mindestens 35 mm auf beiden Seiten

Messen Sie die Gesamtbreite gemäß der Abbildung.

Beispiel: 400 mm (Innenbreite) + 35 mm (links) + 35 mm (rechts) = 470 mm.

Option 2: Fensteraußenrahmen hat weniger als 35 mm auf beiden Seiten

Messen Sie den Abstand zwischen der Führungsschiene (zwischen Rollläden und Fenster) von rechts nach links. Um sicherzustellen, dass das Fliegengitter leicht passt, ziehen Sie 10 mm von dieser gemessenen Breite ab.

Anleitung zur Messung der Höhe für das Fliegengitter

Für die Höhe gibt es zwei Messmethoden, abhängig davon, ob ein Abwasserdeckel vorhanden ist.

Option 1: Mit Abwasserdeckel

Messen Sie die Höhe von der Oberkante des Abwasserdeckels bis zur Innenkante des oberen Fensterrahmens (Lichtkante). Fügen Sie zu diesem Maß 35 mm hinzu, um die nötige Höhe zu erhalten.

Beispiel: 600 mm (Abwasserdeckel bis Fensteroberkante) + 35 mm = 635 mm.

Option 2: Ohne Abwasserdeckel

Messen Sie die "Lichtmaße" des Fensterrahmens, d.h., den Innenrahmen des Fensters von unten bis oben. Fügen Sie anschließend jeweils 35 mm nach unten und 35 mm nach oben hinzu, damit das Fliegengitter bündig mit dem Fensterrahmen abschließt.

Beispiel: Lichtmaß des Fensterrahmens + 35 mm unten + 35 mm oben.

Zusammenfassung der Messanleitung für Tür und Fenster: Messergebnis

Dieses Bild bietet eine kompakte Übersicht darüber, wie Sie die Breite und Höhe für das Fliegengitter korrekt messen. Es zeigt die verschiedenen Messmethoden, abhängig von den Gegebenheiten wie Abständen am Fensterrahmen oder einem vorhandenen Abwasserdeckel.

Breite:

- Je nach Rahmenbreite messen Sie entweder unter Berücksichtigung der seitlichen Abstände oder direkt zwischen den Führungsschienen.

Höhe:

- Die Messmethode richtet sich danach, ob ein Abwasserdeckel vorhanden ist. Entsprechend wird der Höhenwert angepasst, um ein bündiges Ergebnis zu erzielen.

Nutzen Sie diese Zusammenfassung als praktische Anleitung, um die richtigen Maße für eine passgenaue Anbringung des Fliegengitters an Ihren Türen und Fenstern zu ermitteln.

Fliegengitter nach Maß

Beispielmaße:

- **Breite:** $400 \text{ mm} + 35 \text{ mm} + 35 \text{ mm} = 470 \text{ mm}$
- **Höhe:** $600 \text{ mm} + 35 \text{ mm} = 635 \text{ mm}$

Montage des Fliegengitters

Das Fliegengitter wird am Fenster oder an der Tür zwischen Führungsschiene und Rahmen befestigt. Die Befestigung erfolgt in den Ecken mit vier kleinen Schrauben, um eine stabile Fixierung zu gewährleisten (siehe Bild).

Alternative Befestigung:

Anstelle von Schrauben kann auch doppelseitiges Klebeband verwendet werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Klebeband nach einer gewissen Zeit erneuert werden muss, um die Haftung zu erhalten.